

家庭用 温度・湿度・不快指数計
取扱説明書

(保証書付)

温度計
湿度計
不快指数計 共通

このたびはクレセル製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
計器は、設置してから約1時間後に正しい値を示します。

この説明書は、温度計・湿度計・不快指数計とも共通となっておりますので計器によっては機能がついていない製品もあります。

ご了承ください。

表示面に、温度計はセ氏温度記号の°C、湿度計は相対湿度記号の%、不快指数は指数ですので記号はなく数字(40~100)のみで、表示されています。計器の機能をご確認ください。

計器は、設置してから約1時間後に正しい値を示します。

計器の感知速度は、設置場所や本体ケースの材質により遅い、早異があり、急激な室内環境の変化に追従できないこともあります。

また、室内は御存知のとおり天井面、床面、壁面、窓面、中央と温度・湿度が違います。この計器は計器周囲の環境を測定し表示します。

『ご使用になる前のご注意とお願い』をお読みになりご使用ください。

本書は、たいせつに保管してください。

品名			
お買上日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より二年間		

本品は徹底した品質管理のもとに製造していますが、万一製造上の不備による自然故障、取扱説明書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書を添えてお買い上げの販売店または、下記(当社)へお申し出ください。

保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

1. 本書のご提示がない場合、
 2. 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、
 3. ご使用者に原因(落下など)があると考えられる故障・破損。
 4. 天災又は火災などによる故障・破損。
 5. 使用上の誤り、又は不当な修理や改造による故障・破損、
 6. 一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
本書は再発行いたしません、たいせつに保管してください、

おとこ	〒 Tel ()
おなまえ	
販売店	



製造元 株式会社クレセル

〒289-1223

千葉県山武市増谷1936-1

お客様サービス係 TEL 0475-88-3870

受付時間 月~金(祝祭日は除く)10時~16時

ホームページ <http://www.crecer.jp>

機能

(共通の「説明書」ですので計器によってはついていない機能もあります。)

温度計(THERMOMETER)

熱い・寒い・冷たいの度合いを示すのが温度です。

温度計は、人それぞれ感じ方の違うその度合いを、数量的に測定しわかりやすく示す計量器です。温度計は温度によって物体の長さ・体積・色・起電力・電気抵抗などが変化する性質を利用したものです。

クレセルの温度計は物体の長さの変化を針で表示するバイメタル式の温度計と、体積の変化を読みとるガラス製棒温度計があります。

精度は±2 以内(-10 ~ +40 °C)です。

湿度計(HYGROMETER) %

空気の水分(湿り気)の度合いを示すのが湿度です。

湿度には相対湿度と絶対湿度がありますが、普通、湿度と言うと相対湿度を指しクレセルの湿度も相対湿度です。相対湿度はある気温の空気を含むことの出来る水蒸気量(飽和水蒸気量)に対する、実際に空気に含まれている水蒸気量の割合の事です。クレセルの湿度計は、これを百分率(%)でわかりやすく針式で表示します。

クレセルの湿度計は独自の技術によって、ひとめで湿度を直視出来ます!

感湿度は大変デリケートですので衝撃はもとより、熱風や蒸気を当てたりするようなことはおやめください。

精度は±5%以内(35% ~ 85%常温)です。

不快指数計(DISCOMFORT INDEX)

暑さというのは、ほとんど気温の高さで決まりますが体に感じる湿度は気温どおりではありません。

たとえば、夏などに気温は同じ30°Cなのに昨日と今日では感じる暑さが違うと言う事があると思います。この暑さの感じかたを「体感温度」と言い、「気温」・「湿度」・「風」の三要素に左右され、この中から「気温」と「湿度」を組合せて、数値で表わしたのが「不快指数」です。

不快指数の見方は個人差がありますがおおむね下記の通りです。

- ・55以下 寒い。
- ・70前後 最も快適。
- ・55~60 肌寒い。
- ・75~80 不快感を持つ人が始まる。
- ・60~65 何も感じない。
- ・80~85 半数以上の人が不快。
- ・65~75 快適。
- ・85以上 全員不快。

お手入れについて

ケースなどの汚れ落としに、シンナー・ベンジン・スプレー式クリナー類は使用しないでください。油汚れなどは、石鹸水または中性洗剤をよわらかい布に浸して、よくほってからふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

設置してから約1時間後に正しい値を示します。

ご使用になる前のご注意とお願い

次のような場所には設置しないでください。

故障・破損の原因となります。

湿度が+50°C以上になる場所。(例えば、直射日光のあたる場所やストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)

冷暖房器具の送風が直接あたる場所。

浴室などの湿気の多い場所。

はこり・油分の多く発生する場所。

振動・衝撃のある場所。

室外。

確実に設置してください。落下すると危険です。

壁掛け製品は、木ネジ・L金具などの取付金具を柱、又はしっかりした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にてお掛けください。金具のねじ込み具合、製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し大変危険です。確実に設置してください。又、接着及び粘着性の取付部品は剥がれることがありますのでお避けください。製品を掛けたとき、上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

卓上用製品は、落下による危険性の無い場所に設置してください。

ご注意

ガラスを使用している製品もありますので、取扱には充分ご注意ください。

小さなお子様がいらっしゃる場合は、手の届かない場所に設置してください。

おもちゃとしてお使いにならないでください。

製品は分解したり、改造しないでください。

製品に衝撃を与えたり、熱風や蒸気をあてることは故障、破損の原因となります。

製品は、一般家庭の室内用ですので、それ以外の用途には使用しないでください。

製品は、厳密な検査の上お客様にお届けしていますが、製造上の不備による不具合や流通過程において破損する場合がございます。万一、ご購入の製品に不具合がありましたら販売店または当社(クレセル)までご連絡ください。