

乾式サウナ専用温度計 取扱説明書

 CRECER®

このたびはクレセル製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱い説明書をお読み下さい。

計器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

(センサーが設置場所の環境に馴染み、感知するまでにかかる時間の目安です。)

クレセルのバイメタル式温度計はスチームサウナ(湯気の出るサウナ)でのご使用は出来ませんのでご注意下さい。

次のような場所には、設置しないで下さい。

故障・破損の原因となります。

- ・温度が150 以上になる場所。
- ・冷暖房器具の送風が直接あたる場所。
- ・浴室などの湿気の多い場所。
- ・結露する場所。
- ・振動、衝撃のある場所。
- ・室外。

確実に設置して下さい。落下すると危険です。

- ・壁掛け製品は、木ネジ・L金具などの取付金具を柱、またはしっかりした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にお掛け下さい。金具のねじ込み具合、製品の掛け具合が不完全ですと製品が落下し危険です。また、接着剤 及び 粘着性の取付け部品は、剥がれる事がありますのでお避け下さい。製品を掛けた時、上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。

MADE IN JAPAN

ご注意

- ・本製品はガラスを使用しておりますので、取扱いには充分ご注意下さい。
- ・製品を分解したり、改造しないで下さい。
- ・サウナ室使用後は、ドアや窓を開け、換気を充分に行ってください。結露し、故障の原因になります。

製品は厳密な検査の上、お客様にお届けしていますが製造上の不備による不具合や流通過程において破損する場合がございます。万一、ご購入の製品に不具合がございましたら、販売店または当社クレセル(下記)までご連絡下さい。

製造元 **株式会社クレセル**

〒289-1223 千葉県山武市埴谷1936-1

お客様サービス係 TEL:0475-88-3870

受付時間 月～金(祝祭日は除く)10時～16時

ホームページ <http://www.crecer.jp>