

* 温度と湿度を管理して快適空間を作りましょう *

室内用
温度・湿度計

THERMOMETER
& HYGROMETER

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読み下さい。

本製品はパッケージから取り出し設置後、約1時間後に正しい値を示します。
(センサーがお部屋の環境になじみ、感知するまでの時間です)

故障・破損の原因となりますので、次のような場所に設置しないで下さい。
温度が +50 以上になる場所 (例えば、直射日光の当たる場所や、ストーブ・レンジなど火気に近い場所など。)
冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
浴室などの湿気の多い場所。
ほこり・油分の多く発生する場所。
室外 (本製品は室内用です。)

落下しますと危険ですので、確実に設置して下さい。
壁掛けでご使用の場合は、木ネジ・L金具などの取り付け金具を、しっかりした場所を選んでねじ込み、製品裏面の壁掛け穴にお掛け下さい。金具のねじ込み具合や製品の掛け具合が不完全ですと、製品が落下し危険です。又、接着剤及び粘着性の取付部品等は、剥がれる事がありますので使用しないで下さい。製品を掛けた時、上下左右に動かして確実に掛かっていることを確認して下さい。
卓上でご使用の場合は、平らな場所に設置して下さい。

【快適な温度・湿度と、内気温・外気温の温度差】

季節	温度()	湿度(%)	温度差の目安()
夏	25 ~ 28	55 ~ 65	- 5
冬	18 ~ 22	45 ~ 60	+ 5

温度計
精度保証範囲：- 10 ~ 40℃
精度：± 2℃以内

湿度計
精度保証範囲：35 ~ 85%
精度：± 5%以内
※常温時 (20 ~ 25℃)

温度計(THERMOMETER)

冷暖の度合いを表すのが温度です。温度を数量的に測定する為に、温度計を用います。温度計は、温度によって物体の長さ・体積・色・熱起電力・電気抵抗などが変化する性質を利用したものです。クレセルの温度計は、長さの変化を針で表示するバイメタル式温度計です。

湿度計(HYGROMETER)%

空気中の水分(湿り気)の度合いを表すのが湿度です。湿度には相対湿度と絶対湿度があります。相対湿度といえは、相対湿度のことをいいます。相対湿度は、同湿度において空気を含むことのできる最大水分量に対する割合を百分率(%)で表します。クレセルの湿度計は独自の技術によりひとりで相対湿度を直視できます。感湿度は大変デリケートですので衝撃はもとより、蒸気をあてたり、息を吹き込むような事はおやめ下さい。

保証期間 2年間

保証書	
品名	_____
お買上日	_____
保証期間	お買い上げ日より2年間
<p>本書は徹底した品質管理のもと製造していますが、万一製造上の不備による自然故障、取扱説明書にしたがって正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当社が責任をもって無償で修理いたします。本書を添えてお買上げの販売店または、下記(当社)へお申し出ください。保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本書のご提示がない場合。 2. 本書にお買上げ年月日、お客様名・販売店名の記入がない場合。 3. ご使用者による原因(落下など)があると考えられる故障・破損。 4. 天災または火災などによる故障・破損。 5. 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・破損。 6. 一般家庭用以外に使用された場合の故障。 <p>本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in JAPAN.) 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。 有料修理の場合は修理品の運賃、修理部品代、技術料はおお客様にてご負担願います。</p> <p><small>個人情報の取り扱いについて 保証書にご記入いただいたお客様の個人情報(氏名、電話番号、住所等)につきましては、修理させていただいた商品の発注やお支払い等に際して修理の目的には使用いたしません。また、これらのデータは決して第三者に譲渡・提供いたしません。</small></p>	
お名前 ご住所	_____
お電話番号	_____
お買上げ年月日 販売店	_____